

Ansteckschild mit auswechselbarem Namensteil

Material:	ABS-Kunststoff
Farben:	schwarz/silber matt oder weiss/weiss (andere Farben auf Anfrage) Druck nach Pantone, RAL oder NCS
Befestigung:	Anstecknadel (Aufpreis für Magnet: CHF 2.20/Stk.)
Vorlagen:	Offsetfilme sv.pos. (für 4-f. Euro-Skala: 34-er Raster) Daten: Illustrator-EPS oder Corel-Draw (PC) auf Diskette oder an E-Mail info@amacherschilder.ch
Lieferfrist:	1-2 Wochen
Namensteil:	zum selberbeschriften auf mitgelieferten Halbkarton mit glasklarer Abdeckung, oder Gravur auf Kunststoffeinlage (Preise nebenan)

PREISLISTE (inkl. 8,0% MWSt)

	1-farbig bedruckt	2-farbig bedruckt
10 Stk.	CHF 18.85/Stk.	CHF 29.95/Stk.
15 Stk.	CHF 14.00/Stk.	CHF 21.75/Stk.
20 Stk.	CHF 11.30/Stk.	CHF 17.30/Stk.
30 Stk.	CHF 9.00/Stk.	CHF 13.40/Stk.
40 Stk.	CHF 7.55/Stk.	CHF 10.95/Stk.
50 Stk.	CHF 6.70/Stk.	CHF 9.60/Stk.
75 Stk.	CHF 5.75/Stk.	CHF 8.00/Stk.
100 Stk.	CHF 5.15/Stk.	CHF 7.00/Stk.
150 Stk.	CHF 4.40/Stk.	CHF 5.85/Stk.
200 Stk.	CHF 3.95/Stk.	CHF 5.10/Stk.
300 Stk.	CHF 3.50/Stk.	CHF 4.55/Stk.
400 Stk.	CHF 3.20/Stk.	CHF 4.05/Stk.
500 Stk.	CHF 2.95/Stk.	CHF 3.75/Stk.

Preise für Namensgravuren

Auf Einlagen zu Namensschilder Mod. 6034/6540/7040
(inkl. 8,0% MWST)

Menge	1-zeilig	2-zeilig	
bei	1 Stk.	CHF 16.15/Stk.	CHF 18.30/Stk.
	2 Stk.	CHF 12.95/Stk.	CHF 15.10/Stk.
	3 Stk.	CHF 10.80/Stk.	CHF 12.95/Stk.
	4 Stk.	CHF 9.70/Stk.	CHF 11.85/Stk.
	5 Stk.	CHF 8.65/Stk.	CHF 10.80/Stk.
	6 Stk.	CHF 7.55/Stk.	CHF 9.70/Stk.
	7 Stk.	CHF 7.00/Stk.	CHF 9.15/Stk.
	8 Stk.	CHF 6.50/Stk.	CHF 8.65/Stk.
	9 Stk.	CHF 5.95/Stk.	CHF 8.10/Stk.
ab	10 Stk.	CHF 5.40/Stk.	CHF 7.55/Stk.
	20 Stk.	CHF 4.85/Stk.	CHF 7.00/Stk.
	30 Stk.	CHF 4.35/Stk.	CHF 6.50/Stk.
	50 Stk.	CHF 3.80/Stk.	CHF 5.95/Stk.
	100 Stk.	CHF 3.25/Stk.	CHF 5.40/Stk.

Einsetzen der glasklaren Abdeckung in Namensschilder Mod. 6034/7040/6540

- 1) grossen Nocken in linke Oeffnung einführen
- 2) durch leichten Druck auf die Rückseite des Schildes (z.B. mit beiden Daumen) das Schild leicht biegen
- 3) die Seite mit dem kleinen Nocken nach unten drücken bis der Nocken einschnappt
- 4) zum entfernen der Einlage solange auf den beweglichen Teil der Rückseite drücken, bis die Einlage herausspringt

